

26) **La tastiera** la puoi usare per: **Inserire e disinserire** la centrale. Per **parzializzare** le zone. **Inserimento di gruppi** o aree. **Riprogrammare** Il codice. Per **inserire la centrale**: RET ← poi digita il codice, conferma con il tasto (esempio: codice default 123 RET ←). Il **led giallo**, inizia a lampeggiare per 10 secondi (in questa fase, puoi solo parzializzare, non ti sarà possibile disinserire la centrale). Per escludere oppure includere le zone, pigia il numero del pulsante corrispondente alla zona **led acceso zona esclusa**. Per **inerire i gruppi** di una o più zone pigia i relativi pulsanti di sinistra PRAZ.1 e PARZ. 2. l'accensione del led rosso indicherà l'avvenuta parzializzazione; (qualora non operi nessuna scelta, le zone si attiveranno automaticamente tutte). Finito il tempo di **10 secondi** riservato alla manovra di parzializzazione, il led giallo smette di lampeggiare e rimane acceso fisso. L'inserimento totale della centrale avverrà quando termina il **tempo di uscita** (da te regolato vedi le istruzioni del punto 25). Per **disinserire la centrale** devi: digitare RET ← poi il codice seguito dal tasto RET ← (esempio: codice di default 123 RET ←). Ti raccomando di **cambiare il codice di default**: Digita RET ← poi il codice di default seguito dal tasto → ESC (esempio: codice di default 123 → ESC), dopodiché digita il nuovo codice che può essere composto da tre a sette cifre seguito dal tasto RET ← (esempio: nuovo codice 3456789 → ESC).

27) Qualora per errore qualche cosa non risponde alle caratteristiche previste fai il RESET generale. ripristina i parametri di default (collaudo). Attieniti alle istruzioni del punto 15 RESET GENERALE RIPRISTINO DEI PARAMETRI DI DEFAULT

