MODO D'USO PER LE CHIAVI ELETTRONICHE GENERALI

23) Procedura per inserire la centrale, con la chiave elettronica programmata come generale puoi: inserire e disinserire la centrale e quindi l'allarme, l'antincendio e qualsiasi altra cosa ad essa collegata. A) Inserisci la chiave nell'inseritore (in centrale o da remoto), attendi che si accende il led giallo, entro <u>3 secondi</u> devi <u>togliere la chiave</u>. B) Togli la chiave (prima che passano 3"), la centrale per 10 secondi attiva i pulsanti delle (zone) parzializzazioni il led giallo lampeggia (in questa fase, puoi solo parzializzare, non ti sarà possibile disinserire la centrale). Per parzializzare, cioè escludere o includere le zone, pigia il pulsante della zona da parzializzare il corrispondente led indicherà l'avvenuta parzializzazione. Terminato il tempo di 10 secondi riservato alla manovra di parzializzazione (qualora in questi 10" non effettui nessuna scelta, tutte le zone si attiveranno automaticamente), il led giallo rimane acceso. L'inserimento totale della centrale avverrà quando termina il tempo di uscita da te regolato vedi le istruzioni del punto 25. Attenzione lasciando la chiave elettronica generale inserita terminato il tempo di uscita, si alternano l'inserimento dei gruppi segnalati dal rispettivo led, anche questo è un modo per inserire i gruppi; La parzializzazione e la programmazione della centrale non si può fare da inseritore remoto.

MODO D'USO PER LE CHIAVI ELETTRONICHE ABBINATE AI GRUPPI

24) **Procedura per inserire i gruppi** inserisci nell'inseritore remoto la chiave, quella abbinata al gruppo di zone che voi attivare (vedi le istruzioni del punto 24), attendi l'accensione led giallo che indica centrale inserita, nonché il led rosso che indica l'attivazione del gruppo relativo alla chiave (esempio perimetrale zona notte). Qualora vuoi inserire anche l'altro gruppo inserisci la relativa chiave, si accenderà il led giallo nonché il led rosso del gruppo relativo alla chiave; questa manovra è giustificabile solo se ad un gruppo hai abbinato l'impianto antincendio, oppure altri controlli.